



## Содержание:

1. Переключение в тоновый режим.....	2
2. Сокращенный набор номера.....	2
3. Соединение без набора номера.....	2
4. Ограничение исходящих вызовов и междугородная связь по паролю.....	3
5. Смена пароля.....	5
6. Запрет на посылку вызовов по номерам вызываемых абонентов..	5
7. Передача входящих вызовов на автоинформатор.....	5
8. Вызов абонента по заказу (побудка, напоминание).....	6
9. Запрет исходящей и входящей связи.....	7
10. Временный запрет входящей связи.....	8
11. Переадресация входящих вызовов.....	9
12. Переадресация входящих вызовов при занятости абонента.....	10
13. Переадресация входящих вызовов при неответе абонента.....	10
14. Дистанционное назначение безусловной переадресации вызовов.....	11
15. Дистанционное назначение переадресации вызовов при занятости.....	12
16. Дистанционное назначение переадресации вызовов при отсутствии ответа.....	12
17. Повторный вызов при занятости.....	13
18. Уведомление о поступлении нового вызова.....	13
19. Определитель номера "Caller ID".....	14
20. Антиопределитель номера (Анти АОН).....	15
21. Заказ вызова (вызов по таймеру).....	15
22. Трехсторонний разговор.....	16
23. Серия из группы абонентов.....	16
24. Наведение справки во время разговора.....	16
25. Конференц-связь с набором участников.....	17
26. Конференц-связь по списку.....	19
27. Отмена всех активированных услуг.....	19



**Дополнительные услуги активизируются техническими средствами Уфимской ГТС по письменному заявлению абонента.**

## **1 Переключение в тоновый режим**

Для перехода в тоновый режим необходим кнопочный телефонный аппарат, работающий в частотном (тоновом) режиме.

Перевод в тоновый режим позволяет пользоваться нижеприведенным списком дополнительных услуг.

## **2 Сокращенный набор номера**

Для упрощения процедуры вызова абонента станция позволяет назначить 2 цифры определенному номеру вызываемого абонента.

**Регистрация:** \*51\*AB\*TN#,

где AB - сокращенный номер;

TN - исходный номер, который требуется сократить.

**Использование:** \*\* AB

**Отмена:** #51\*AB#

#51# (удаление всех номеров сокращенного набора).

Кроме абонентов АТС 233, 235, 237, 252, 253, 261, 270, 271

## **3 Соединение без набора номера**

Услуга позволяет устанавливать автоматическое соединение с заранее определенным абонентом, без набора номера, через 5-15 секунд с момента подъема трубки. В течение 5 секунд абонент может набрать любой другой номер.

**Регистрация:** \*52\*TN#,

где TN - телефонный номер, на который производится вызов.

**Отмена:** #52#.

**ДЛЯ АБОНЕНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ:** Авдон, Алексеевка, Булгаково, Дмитриевка, Ольховое, Локотки, Миловка, Михайловка, Нагаево, Николаевка, Новые и Старые Черкасы, Подымалово, Юматово.

**Регистрация:** \*53\*TN#,

где TN - телефонный номер, на который производится вызов.

**Отмена:** #53#.



**Для абонентов, проживающих в населенных пунктах:** 8 Марта, Вавилово, Волково, Жуково, Зубово, Кармасан, Кириллово, Красный Яр, Кумлекуль, Максимовка, Мелькомбинат, Нижегородка (Ленинского района), Нурлино, Октябрьский, Русский Юрмаш, Стуколкино, Таптыково, Тимашево, Уптино, Федоровка, Чернолес, Чесноковка, Шемяк, Дема (2715300-2715507), Ягодная Поляна, ул.Нехаева (2714300-2744331).

**Регистрация:** \*25 TN,

где TN - телефонный номер, на который производится вызов.

**Отмена:** \*24.

Кроме абонентов АТС 233, 235, 237, 252, 253.

## 4 Ограничение исходящих вызовов и междугородная связь по паролю

Услуга позволяет запретить несанкционированные звонки с Вашего телефона (местные, междугородные, международные), а также избежать посторонних подключений к Вашей линии.

При включенном режиме все попытки установления запрещенного вида связи будут сопровождаться сообщением автоинформатора:

“Данный вид связи не входит в перечень услуг для Вашего аппарата”.

В командах заказа и отмены услуги необходимо указать пароль (четырёхзначное число).

**Для абонентов АТС АТС 223, 227, 240, 241, 244, 248, 263, 265, 267, 272, 273, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 289, 2711, 2712:**

**Регистрация:** \*31\*SSSSK#,

где К - уровень ограничения;

К=1 - запрет на все исходящие вызовы (кроме вызовов к аварийным службам 01, 02, 03, 04);

К=2 - запрет на междугородные и международные исходящие вызовы;

К=3 - запрет на международные исходящие вызовы;

SSSS - четырехзначный пароль пользователя.

**Применение:** \*32\*SSSS#TN.

**Для абонентов АТС 282, 283:** \*32\*SSSS\*TN#;

**Отмена:** #31\*SSSSK#.

**Для абонентов АТС 230, 234, 236, 239, 250, 251, 254, 255, 256, 260, 264:**

Абонент может ограничить только междугородную и международную связь.

Если у Вас возникла необходимость позвонить в другой город или другую страну, Вы можете без снятия ограничения набрать \*32\*SSSS#TN

**Для абонентов АТС 280, 281, 282, 283, 284, 289:** \*32\*SSSS\*TN#



**Регистрация:** \*31\*SSSS\*K#,

где К - уровень ограничения;

К=2 - запрет на междугородные и международные исходящие вызовы;

SSSS - четырехзначный пароль пользователя.

**Применение:** Если у Вас возникла необходимость позвонить в другой город или другую страну, Вы можете снять на время это ограничение, набрав #31\*SSSS# и затем после произведенных звонков вновь установить ограничение \*31\*SSSS\*2#.

**Отмена:** #31\*SSSS#.

**Для абонентов, проживающих в населенных пунктах:** Авдон, Алексеевка, Булгаково, Дмитриевка, Ольховое, Локотки, Миловка, Михайловка, Нагаево, Николаевка, Новые и Старые Черкассы, Подымалово, Юматово.

**Регистрация:** \*34\*SS\*K#, где по умолчанию SS - две последние цифры номера; где К - уровень ограничения; К=1 - запрет на международные исходящие вызовы; К=2 - запрет на междугородные и международные исходящие вызовы; К=5 - запрет на все исходящие вызовы (кроме вызовов к аварийным службам 01, 02, 03, 04);

SS - двухзначный пароль пользователя;

**Отмена:** #34\*SS\*K#

**Замена пароля:** \*30\* SS\*NN#, где NN - новый пароль.

**Для абонентов, проживающих в населенных пунктах:** 8 Марта, Вавилово, Волково, Жуково, Зубово, Кармасан, Кириллово, Красный Яр, Кумлекуль, Максимовка, Мелькомбинат, Нижегородка (Ленинского района), Нурлино, Октябрьский, Русский Юрмаш, Стуколкино, Таптыково, Тимашево, Уптино, Федоровка, Чернолес, Чесноковка, Шемяк, Дема (2715300-2715507), Ягодная Поляна.

Абонент может ограничить только междугородную и международную связь.

**Включение пароля абонентом АТС:** \*63 SSSS,

где SSSS - четырехзначный пароль пользователя; по умолчанию 0000 (нуль);

**Осуществление звонка по междугородной связи при ее запрете по паролю:**

Снимите трубку ТА; Прослушайте сигнал;

Наберите: \*65 SSSS (SSSS - четырехзначный пароль пользователя); Прослушайте сигнал; Наберите нужный междугородный номер; По окончании разговора повесьте трубку ТА.

**Отмена пароля:** \*64 SSSS.

**Замена пароля:** \*70 SSSS PPPP PPPP,

где PPPP - новый четырехзначный пароль пользователя (набирается дважды для подтверждения).



## 5 Смена пароля

Абонент, использующий эту услугу, может изменять свой пароль доступа к услуге “Ограничение исходящих вызовов”.

\*30\*SSSS\*PPPP\*PPPP#, где SSSS - старый пароль;  
PPPP - новый пароль (набирается дважды для подтверждения).

Кроме абонентов АТС 233, 235, 237, 252, 253, 261, 270, 271

## 6 Запрет на посылку вызовов по номерам вызываемых абонентов

Абоненты, использующие услугу, могут запретить исходящие вызовы на определенные номера.

Активация: \*76\*1000# (только для абонентов АТС 282, 283), где 1000 - пароль по умолчанию;

Регистрация: \*66\*SSSSTN#, где TN - запрещенный номер;  
SSSS - четырехзначный пароль пользователя.

Отмена: #66\*SSSSTN#

#66\*\*SSSS# - удаление всех запрещенных номеров.

Только для абонентов АТС 223, 227, 240, 241, 244, 248, 263, 265, 267, 272, 273, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 289, 2711, 2712.

## 7 Передача входящих вызовов на автоинформатор

Услуга позволяет Вам направлять все поступающие к Вам звонки на автоинформатор.

**Для абонентов АТС 223, 227, 240, 241, 244, 248, 263, 265, 267, 272, 273, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 289, 2711, 2712:**

**Регистрация:** \*50#

**Отмена:** #50#.

**Для абонентов АТС 230, 234, 236, 239, 250, 251, 254, 255, 256, 260, 264:**

**Регистрация:** \*24\*02#

**Отмена:** #24#.

Внимание!

Сообщение автоинформатора: «номер временно не может быть вызван» или «вызываемый Вами абонент не может быть вызван».



## **8** Вызов абонента по заказу (побудка, напоминание)

### Однократная

Если абонент использует услугу "Побудка", станция выполняет вызов на его телефон в заранее заданное время. После поднятия трубки абонент слышит тональный сигнал.

**Регистрация:** \*55\*ННММ#,

где НН - час (в диапазоне 00 - 23);

ММ - минута (в диапазоне 00 - 59).

**Отмена:** #55#

**Применение:** \*55\*0705# (7 часов 5 минут).

#### Внимание!

Если абонент не ответит на вызов в течение одной минуты, вызов будет прекращен и повторен через 5 минут. Если абонент вновь не ответит на вызов в течение одной минуты, действие услуги прекращается. Действие услуги также прекращается в случае занятости телефона в указанное время. Если заданное абонентом время меньше текущего, коммутатор выполнит звонок абоненту на следующий день.

**Для абонентов, проживающих в населенных пунктах:** Авдон, Алексеевка, Булгаково, Дмитриевка, Ольховое, Локотки, Миловка, Михайловка, Нагаево, Николаевка, Новые и Старые Черкассы, Подымалово, Юматово.

**Регистрация:** \*56\*ННММ#,

где НН - час (в диапазоне 00 - 23);

ММ - минута (в диапазоне 00 - 59).

**Отмена:** #56\*НН ММ#

**Применение:** \*56\*0705# (7 часов 5 минут).



**Для абонентов, проживающих в населенных пунктах:** 8 Марта, Вавилово, Волково, Жуково, Зубово, Кармасан, Кириллово, Красный Яр, Кумлекуль, Максимовка, Мелькомбинат, Нижегородка (Ленинского района), Нурлино, Октябрьский, Русский Юрмаш, Стуколкино, Таптыково, Тимашево, Уптино, Федоровка, Чернолес, Чесноковка, Шемяк, Дема (2715300-2715507), Ягодная Поляна.

**Регистрация:** \*61ННММ,  
где НН - час (в диапазоне 00 - 23);  
ММ - минута (в диапазоне 00 - 59).

**Отмена:** \*62

**Применение:** \*61 0705 (7 часов 5 минут).

## Многократная

При регистрации этой услуги абонент может установить количество дней, в течение которых действует услуга «Побудка» (по умолчанию услуга действует каждый день, если не введены символы «DD»).

**Для абонентов АТС 223, 227, 240, 241, 244, 248, 263, 265, 267, 272, 273, 276, 277, 278, 280, 282, 283, 289, 2711, 2712:**

**Регистрация:** \*60\*ННММDD#,  
где НН - час (в диапазоне 00 - 23); ММ - минута (в диапазоне 00 - 59);  
DD - день, может задаваться одной цифрой (в диапазоне 1 - 9), или двумя цифрами (в диапазоне 01 - 99).

**Отмена:** #60#.

**Для абонентов АТС 230, 234, 236, 239, 250, 251, 254, 255, 256, 260, 264:**

**Регистрация:** \*56\*ННММ\*DD#,  
где НН - час (в диапазоне 00 - 23);  
ММ - минута (в диапазоне 00 - 59);  
DD - день, может задаваться одной цифрой (в диапазоне 1 - 9), или двумя цифрами (в диапазоне 01 - 99).

**Отмена:** #56#.

## 9 Запрет исходящей и входящей связи

Абонент, использующий услугу, может временно запретить исходящие вызовы (кроме экстренных) и местные входящие вызовы.

**Регистрация:** \*34\*SSSS#,  
где SSSS - четырехзначный пароль пользователя.

**Отмена:** #34\*SSSS#.



Только для абонентов АТС 223, 227, 240, 241, 244, 248, 263, 265, 267, 272, 273, 276, 277, 278, 2711, 2712, 280, 281, 282, 283, 284, 289

## **10** Временный запрет входящей СВЯЗИ

Абонент может задать время действия услуги, по истечении которого она будет отменена. Абоненты, звонящие ему в этот период времени, будут получать голосовое сообщение "Абонент включил режим запрета входящих вызовов".

**Для абонентов АТС 223, 227, 240, 241, 244, 248, 263, 265, 267, 272, 273, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 289, 2711, 2712:**

**Регистрация:** \*35\*HHMM#,

**Регистрация:** \*35\*HHMM\*ЧЧММ# (только для абонентов АТС 282, 283),

где HH (ЧЧ) - час (в диапазоне 0 - 23);

MM - минута (в диапазоне 0 - 59);

HHMM - время начала запрета;

ЧЧММ - время окончания запрета;

**Отмена:** #35#.

Услуга позволяет до момента отмены запретить входящую связь.

**Для абонентов АТС 230, 234, 236, 239, 250, 251, 254, 255, 256, 260, 264:**

**Регистрация:** \*34\*SSSS#,

где SSSS - четырехзначный пароль пользователя.

**Отмена:** #34\*SSSS#.

**Для абонентов, проживающих в населенных пунктах:** Авдон, Алексеевка, Булгаково, Дмитриевка, Ольховое, Локотки, Миловка, Михайловка, Нагаево, Николаевка, Новые и Старые Черкаassy, Подымалово, Юматово.

**Регистрация:** \*26\*SS#,

где SS - двухзначный пароль пользователя.

**Отмена:** #26\*SS#.

**Для абонентов, проживающих в населенных пунктах:** 8 Марта, Вавилово, Волково, Жуково, Зубово, Кармасан, Кириллово, Красный Яр, Кумлекуль, Максимовка, Мелькомбинат, Нижегородка (Ленинского района), Нурлино, Октябрьский, Русский Юрмаш, Стуколкино, Таптыково, Тимашево, Уптино, Федоровка, Чернолес, Чесноковка, Шемяк, Дема (2715300-2715507), Ягодная Поляна.

**Регистрация:** \*72

**Отмена:** \*73.





## **11** Переадресация входящих ВЫЗОВОВ

Все вызовы к абоненту, использующему услугу, будут перенаправлены на заранее указанный номер.

**Для абонентов АТС 223, 227, 230, 234, 236, 239, 240, 241, 244, 248, 250, 251, 254, 255, 256, 260, 263, 264, 265, 267, 272, 273, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 289, 2711, 2712:**

**Регистрация:** \*40\*TN#,

где TN - номер, на который перенаправляются вызовы.

**Отмена:** #40#.

### Внимание!

Переадресовать можно на любой номер, включая номера операторов сотовой связи. В этом случае, на сотовых телефонах будут определяться номера вызывающих абонентов всей городской сети.

**Для абонентов, проживающих в населенных пунктах:** Авдон, Алексеевка, Булгаково, Дмитриевка, Ольховое, Локотки, Миловка, Михайловка, Нагаево, Николаевка, Новые и Старые Черкассы, Подымалово, Юматово.

**Регистрация:** \*21\*TN#,

где TN - номер, на который перенаправляются вызовы.

**Отмена:** #21#.

**Для абонентов, проживающих в населенных пунктах:** 8 Марта, Вавилово, Волково, Жуково, Зубово, Кармасан, Кириллово, Красный Яр, Кумлекуль, Максимовка, Мелькомбинат, Нижегородка (Ленинского района), Нурлино, Октябрьский, Русский Юрмаш, Стуколкино, Таптыково, Тимашево, Уптино, Федоровка, Чернолес, Чесноковка, Шемяк, Дема (2715300-2715507), Ягодная Поляна.

**Регистрация:** \*21TN,

где TN - номер, на который перенаправляются вызовы.

**Отмена:** \*24.

**Для абонентов АТС 233, 235, 237, 252, 253:**

**Регистрация:** \*23\*TN#,

где TN - номер, на который перенаправляются вызовы.

**Отмена:** #23#.

### Внимание!

Переадресация осуществляется только на номера городских АТС.



## 12 Переадресация входящих вызовов при занятости абонента

Все вызовы к абоненту, использующему услугу, в случае его занятости будут перенаправлены на заранее указанный номер.

**Регистрация:** \*22\*TN#,

где TN - номер, на который перенаправляются вызовы.

**Отмена:** #22#.

**Для абонентов, проживающих в населенных пунктах:** Авдон, Алексеевка, Булгаково, Дмитриевка, Ольховое, Локотки, Миловка, Михайловка, Нагаево, Николаевка, Новые и Старые Черкассы, Подымалово, Юматово.

**Регистрация:** \*22\*TN#,

где TN - номер, на который перенаправляются вызовы.

**Отмена:** #22#.

**Для абонентов, проживающих в населенных пунктах:** 8 Марта, Вавилово, Волково, Жуково, Зубово, Кармасан, Кириллово, Красный Яр, Кумлекуль, Максимовка, Мелькомбинат, Нижегородка (Ленинского района), Нурлино, Октябрьский, Русский Юрмаш, Стуколкино, Таптыково, Тимашево, Уптино, Федоровка, Чернолес, Чесноковка, Шемяк, Дема (2715300-2715507), Ягодная Поляна.

**Регистрация:** \*22TN,

где TN - номер, на который перенаправляются вызовы.

**Отмена:** \*24.

Кроме абонентов АТС 233, 235, 237, 252, 253

## 13 Переадресация входящих вызовов при неответе абонента

Все вызовы к абоненту, использующему эту услугу, в случае отсутствия ответа в течение 20 секунд, будут перенаправлены на заранее указанный номер.

**Регистрация:** \*61\*TN#,

где TN - номер, на который перенаправляются вызовы.

**Отмена:** #61#.



**Для абонентов, проживающих в населенных пунктах:** Авдон, Алексеевка, Булгаково, Дмитриевка, Ольховое, Локотки, Миловка, Михайловка, Нагаево, Николаевка, Новые и Старые Черкассы, Подымалово, Юматово.

**Регистрация:** \*20\*TN#,

где TN - номер, на который перенаправляются вызовы.

**Отмена:** #20#.

**Для абонентов, проживающих в населенных пунктах:** 8 Марта, Вавилово, Волково, Жуково, Зубово, Кармасан, Кириллово, Красный Яр, Кумлекуль, Максимовка, Мелькомбинат, Нижегородка (Ленинского района), Нурлино, Октябрьский, Русский Юрмаш, Стуколкино, Таптыково, Тимашево, Уптино, Федоровка, Чернолес, Чесноковка, Шемяк, Дема (2715300-2715507), Ягодная Поляна.

**Регистрация:** \*23TN,

где TN - номер, на который перенаправляются вызовы.

**Отмена:** \*24.

Кроме абонентов АТС 233, 235, 237, 252, 253

## **14** Дистанционное назначение безусловной переадресации вызовов

Эта услуга позволяет абоненту назначить услугу "Безусловная переадресация вызовов" с другого телефона этой же станции.

**Регистрация:** \*571\*SSSS\*XXXXXX\*TN#,

где XXXXXX - номер абонента, для которого назначается услуга "Безусловная переадресация вызовов";

SSSS - четырехзначный пароль на ограничение исходящей связи, используемый заказчиком услуги "Безусловная переадресация вызовов";

TN - номер, на который перенаправляются вызовы.

**Отмена:** #571\*SSSS\*XXXXXX#.

Только для абонентов АТС 223, 227, 240, 241, 244, 248, 263, 265, 267, 272, 273, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 289, 2711, 2712.



## 15 Дистанционное назначение переадресации вызовов при занятости

Услуга позволяет абоненту активизировать услугу "Переадресация вызовов при отсутствии ответа" с другого телефона этой же станции.

**Регистрация:** \*572\*SSSS\*XXXXXX\*TN#,

где XXXXXXX - номер абонента, для которого назначается услуга "Безусловная переадресация вызовов";

SSSS - четырехзначный пароль на ограничение исходящей связи, используемый заказчиком услуги "Безусловная переадресация вызовов";

TN - номер, на который перенаправляются вызовы.

**Отмена:** #572\*SSSS\*XXXXXX#.

Только для абонентов АТС 223, 227, 240, 241, 244, 248, 263, 265, 267, 272, 273, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 289, 2711, 2712.

## 16 Дистанционное назначение переадресации вызовов при отсутствии ответа

Услуга позволяет абоненту зарегистрировать услугу "Переадресация вызовов при занятости" с другого телефона этой же станции.

**Регистрация:** \*573\*SSSS\*XXXXXX\*TN#,

где XXXXXXX - номер абонента, которому назначается услуга переадресации;

SSSS - четырехзначный пароль на ограничение исходящей связи, используемый заказчиком услуги "Переадресация вызовов при отсутствии ответа";

TN - номер, на который перенаправляются вызовы.

**Отмена:** #573\*SSSS\*XXXXXX#.

Только для абонентов АТС 223, 227, 240, 241, 244, 248, 263, 265, 267, 272, 273, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 289, 2711, 2712



## 17 Повторный вызов при занятости

Абонент (№1), использующий услугу, выполняет вызов и в случае занятости линии вызываемого абонента (№2), абонент (№1) кратковременным нажатием на рычаг телефона или кнопку "Redial", во время звучания сигнала "занято", активирует данную услугу. Станция автоматически соединит абонентов (№1 и №2), когда вызываемый абонент (№2) освободит линию.

**Для абонентов АТС 223, 227, 240, 241, 244, 248, 263, 265, 267, 272, 273, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 289, 2711, 2712:**

**Регистрация:** \*59#,

**Отмена:** #59#.

**Для абонентов АТС 230, 234, 236, 239, 250, 251, 254, 255, 256, 260, 264:**

Услуга активируется следующим образом: при получении сигнала "Занято", не опуская трубки нажать кнопку R "Recall" на аппарате (или кратковременно нажать на рычаг аппарата), дождаться сигнала "Ответ станции", набрать 5# и положить трубку. При освобождении вызываемого абонента станция автоматически установит соединение.

## 18 Уведомление о поступлении НОВОГО ВЫЗОВА

Если абоненту, подключившему услугу "Уведомление о поступлении нового вызова" во время разговора поступит вызов от третьего лица, абонент услышит соответствующий тоновый сигнал, который извещает о поступлении вызова от другого абонента. В этом случае абонент может выбрать: не ответить на второй вызов или ответить на него, путем короткого нажатия рычага и набора определенной цифры.

**Регистрация:** \*43#

Например : **А** - абонент, имеющий услугу,

**В** - абонент, позвонивший первым,

**С** - абонент, уведомляющий о своём звонке.

**1. Отказ от входящего вызова (от абонента С):** нажать кратковременно на рычаг аппарата, получить зуммер ответа станции, нажать кнопку **0** и продолжить разговор с абонентом **В**.



**2. Ответ на входящий вызов от абонента С (отказ от разговора с абонентом В):** нажать кратковременно на рычаг аппарата, получить зуммер ответа станции, нажать кнопку **1**. Устанавливается соединение с абонентом **С**.

**3. Удержание абонента В:** нажать кратковременно на рычаг аппарата, получить зуммер ответа станции, нажать кнопку **2**, устанавливается соединение с абонентом **С**, для возврата к абоненту **В** нажать кратковременно на рычаг аппарата, получить зуммер ответа станции, нажать кнопку **1**.

**Отмена:** #43#.

**Для абонентов, проживающих в населенных пунктах:** Авдон, Алексеевка, Булгаково, Дмитриевка, Ольховое, Локотки, Миловка, Михайловка, Нагаево, Николаевка, Новые и Старые Черкассы, Подымалово, Юматово.

**Регистрация:** \*43\*#.

В процессе разговора раздается периодический сигнал вмешательства. По нажатию кнопки **“R”** можно переговорить с третьим абонентом и вернуться к прерванному разговору.

**Отмена:** #43#.

**Для абонентов, проживающих в населенных пунктах:** 8 Марта, Вавилово, Волково, Жуково, Зубово, Кармасан, Кириллово, Красный Яр, Кумлекуль, Максимовка, Мелькомбинат, Нижегородка (Ленинского района), Нурлино, Октябрьский, Русский Юрмаш, Стуколкино, Таптыково, Тимашево, Уптино, Федоровка, Чернолес, Чесноковка, Шемяк, Дема (2715300-2715507), Ягодная Поляна.

**Регистрация:** \*67

**Отмена:** \*68.

## **19** Определитель номера «Caller ID»

Услуга позволяет отображать на дисплее телефонного аппарата номер вызывающего абонента. Определяются местные, междугородные, международные вызовы и звонки с сотовых телефонов. Тарификация вызова для звонящего абонента при междугородном, международном звонке или звонке с сотового телефона начинается с момента поднятия трубки вызываемым абонентом.

**Внимание!**

Для работы этой услуги необходим телефонный аппарат с функцией Caller ID.



Только для абонентов АТС 223, 227, 240, 241, 244, 248, 263, 265, 267, 272, 273, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 289, 8 Марта, Вавилово, Волково, Жуково, Зубово, Кармасан, Кириллово, Красный Яр, Кумлекуль, Максимовка, Мелькомбинат, Нижегородка, Нижегородка (Ленинского района) Нурлино, Ольховое, Русский Юрмаш, Стуколкино, Таптыково, Тимашево, Уптино, Федоровка, Чернолес, Чесноковка, Шемяк, Дема (2715300-2715507), Ягодная Поляна, Авдон, Алексеевка, Булгаково (2717200-2717299), Дмитриевка (2708900-2708999, 2717300-2717399), Октябрьский, Локотки, Миловка, Михайловка (2715844-2715943, 2717600-2717699), Нагаево, Николаевка (2708800-2708899, 2702720-2702819), Новые и Старые Черкассы, Подымалово, Юматово, ул.Нихаева (2714300-2744331).

## **20** Антиопределитель номера (Анти АОН)

Абонент, использующий эту услугу, может запретить определение своего номера на аппарате вызываемого им абонента.

**Регистрация:** \*61#

**Отмена:** \*60#.

Только для абонентов АТС 223, 227, 240, 241, 244, 248, 263, 265, 267, 272, 273, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 289, 2711, 2712.

## **21** Заказ вызова (вызов по таймеру)

Если абонент использует эту услугу, станция автоматически выполняет вызов по указанному абонентом номеру в предварительно установленное время.

**Регистрация:** \*67\*ННММ\*ТН#,

где НН - час (в диапазоне 0 - 23);

ММ - минута (в диапазоне 0 - 59);

ТН - номер, на который выполняется вызов.

**Отмена:** #67#.

Только для абонентов АТС 223, 227, 240, 241, 244, 248, 263, 265, 267, 272, 273, 276, 277, 278, 2711, 2712



## **22** Трехсторонний разговор

Если абонент, использующий эту услугу, говорит с другим абонентом, он может позвонить третьему абоненту путем кратковременного нажатия рычага и набора номера его телефонного номера. После соединения с третьим абонентом путем кратковременного нажатия на рычаг и набора цифры «3» устанавливается соединение между тремя абонентами.

Операции: отсутствуют.

Кроме абонентов АТС 233, 235, 237, 252, 253, 261, 270, 271

## **23** Серия из группы абонентов

Функция серийного искания реализуется назначением некоторого единого номера (на стороне АТС) всем абонентским линиям, подключенным к данной серии.

Этот номер называется индикационным номером серии. Если абонент выполняет вызов по этому номеру, программа обработки вызовов выбирает свободную абонентскую линию, связанную с серией и устанавливает соединение. Этот способ отличается следующими преимуществами:

- требуется помнить один номер;
- при выполнении вызовов по этому номеру обеспечивается равномерное распределение нагрузки между всеми абонентскими линиями, подключенными к серии;
- соединение может быть установлено в любом случае, пока существует, по крайней мере, одна свободная абонентская линия;
- возможность установки последовательности выбора линии в группе, состоящей из нескольких абонентских линий.

Услуга активируется оператором местной АТС.

## **24** Наведение справки во время разговора

Услуга позволяет абоненту в состоянии разговора с другим абонентом установить соединение с третьим абонентом и, после наведения справки, вернуться в соединение с первым абонентом. Третий абонент при этом освобождается.





**Для абонентов АТС 233, 235, 237, 252, 253, 223, 227, 240, 241, 244, 248, 263, 265, 267, 272, 273, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 289, 2711, 2712:**

**1. Вызов для справки третьего абонента:**

кратковременное нажатие на рычаг аппарата => ответ станции => TN;

2. Наведение справки;

**3. Возвращение к предыдущему абоненту:**

кратковременное нажатие на рычаг аппарата => цифру «1».

**Для абонентов АТС 230, 234, 236, 239, 250, 251, 254, 255, 256, 260, 264**

**Для абонентов, проживающих в населенных пунктах:** Авдон, Алексеевка, Булгаково, Дмитриевка, Ольховое, Локотки, Миловка, Михайловка, Нагаево, Николаевка, Новые и Старые Черкассы, Подымалово, Юматово.

**1. Вызов для справки третьего абонента:**

кратковременное нажатие на рычаг аппарата => ответ станции => TN;

2. Наведение справки;

**3. Возвращение к предыдущему абоненту:** кратковременное нажатие на рычаг аппарата.

**ДЛЯ АБОНЕНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ:** 8 Марта, Вавилово, Волково, Жуково, Зубово, Кармасан, Кириллово, Красный Яр, Кумлекуль, Максимовка, Мелькомбинат, Нижегородка (Ленинского района), Нурлино, Октябрьский, Русский Юрмаш, Стуколкино, Таптыково, Тимашево, Уптино, Федоровка, Чернолес, Чесноковка, Шемяк, Дема (2715300-2715507), Ягодная Поляна.

**1. Вызов для справки третьего абонента с установкой текущего на удержание:**

кратковременное нажатие на рычаг аппарата => ответ станции => TN;

2. Наведение справки;

**3. Возвращение к предыдущему абоненту:**

кратковременное нажатие на рычаг аппарата => ответ станции => \*1.

## **25** Конференц-связь с набором участников

Абонент, подключивший услугу «Конференц-связь», выступает как организатор конференции. Во время разговора с первым абонентом он может вызвать другого абонента для подключения его к конференции после кратковременного нажатия рычага. Это позволяет вести общий разговор трем и более абонентам.



**ДЛЯ АБОНЕНТОВ АТС 223, 227, 240, 241, 244, 248, 263, 265, 267, 272, 273, 276, 277, 278, 281, 282, 283, 284, 2711, 2712:**

**Регистрация:** для конференц-связи с применением кратковременного нажатия рычага регистрация не требуется.

**Использование:** абонент может вызывать других абонентов, чтобы подключить их к конференции, после кратковременного нажатия рычага во время разговора с одним абонентом.

**ДЛЯ АБОНЕНТОВ АТС 230, 234, 236, 239, 250, 251, 254, 255, 256, 260, 264:**

**Сбор участников активизирует абонент:**

1. Вызов первого участника: \*41# TN1 -> R -> ответ станции;
2. Вызов второго участника: \*41# TN2 -> R -> ответ станции;
3. Соединение трёх участников: \*41#, если нужно соединить более трёх участников, то необходимо продолжить данную процедуру R -> ответ станции.
4. Вызов третьего участника: \*41# TN3 -> R -> ответ станции;
5. Соединение четырёх участников: \*41#, если нужно соединить более четырёх участников, то необходимо продолжить данную процедуру R -> ответ станции;
6. Вызов четвёртого участника: \*41# TN4 -> R -> ответ станции;
7. Соединение пяти участников: \*41#,  
где TN1-TN4 - телефонные номера участников конференц-связи;  
R - кнопка RECALL или кратковременное нажатие на рычаг аппарата.

**ДЛЯ АБОНЕНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ:** Авдон, Алексеевка, Булгаково, Дмитриевка, Ольховое, Локотки, Миловка, Михайловка, Нагаево, Николаевка, Новые и Старые Черкасы, Подымалово, Юматово.

**Как организовать конференцию на 3-х человек:**

\* 71 \* №1# R OC №2 R OC №3;

№1 - №3 - семизначные тел. номера участников конференции;

R - кратковременное нажатие на рычаг аппарата или кнопка Recall;

OC - зуммер ответа станции.

**ДЛЯ АБОНЕНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ:** 8 Марта, Вавилово, Волково, Жуково, Зубово, Кармасан, Кириллово, Красный Яр, Кумлекуль, Максимовка, Мелькомбинат, Нижегородка (Ленинского района), Нурлино, Октябрьский, Русский Юрмаш, Стуколкино, Таптыково, Тимашево, Уптино, Федоровка, Чернолес, Чесноковка, Шемяк, Дема (2715300-2715507), Ягодная Поляна.

**Как организовать конференцию на 3-х человек:**

- Вы находитесь в состоянии разговора с одним абонентом, а второй на удержании;
- Кратковременно нажмите на рычаг аппарата;
- Прослушайте сигнал ответа станции;
- Наберите \*9;
- Вы находитесь в состоянии конференции.



## 26 Конференц-связь по списку

Абонент, подключивший услугу "Конференц-связь по списку", может создать конференцию, используя предварительно составленный список участников.

**Добавление участника:** \*41\*K\*XXXXXXX# (добавление абонента с номером XXXXXXX к списку с номером К),

где XXXXXXX - номера абонентов, участвующих в конференции по списку; К - серийный номер списка (в диапазоне 0 - 3).

**Удаление участника:** #41\*\*K\*XXXXXXX# (удаление абонента с номером XXXXXXX из списка с номером К);

\*42\*\*K# (удаление всего содержимого списка с номером К).

**Запуск:** \*42\*K# (вызов всех абонентов из списка с номером К на конференцию).

**ДЛЯ АБОНЕНТОВ АТС 280, 281, 282, 283, 284, 289:**

**Удаление участника:** #41\*\*K\*XXXXXXX# (удаление абонента с номером XXXXXXX из списка с номером К);

#42\*K# (удаление всего содержимого списка с номером К).

**Запуск:** \*42\*K# (вызов всех абонентов из списка с номером К на конференцию).

## 27 Отмена всех активированных услуг

Услуга позволяет абоненту отменить все активированные ранее дополнительные услуги.

**ДЛЯ АБОНЕНТОВ АТС 223, 227, 240, 241, 244, 248, 263, 265, 267, 272, 273, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 289:**

Использование: #50\*SSSS#,

где SSSS - четырехзначный пароль пользователя.

**ДЛЯ АБОНЕНТОВ АТС 230, 234, 236, 239, 250, 251, 254, 255, 256, 260, 264:**

**Использование:** \*50.

**ДЛЯ АБОНЕНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ:** Авдон, Алексеевка, Булгаково, Дмитриевка, Ольховое, Локотки, Миловка, Михайловка, Нагаево, Николаевка, Новые и Старые Черкассы, Подымалово, Юматово.

**Использование:** \*50\*SS#,

где SS - двухзначный пароль пользователя.



**ДЛЯ АБОНЕНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ:** 8 Марта, Вавилово, Волково, Жуково, Зубово, Кармасан, Кириллово, Красный Яр, Кумлекуль, Максимовка, Мелькомбинат, Нижегородка (Ленинского района), Нурлино, Октябрьский, Русский Юрмаш, Стуколкино, Таптыково, Тимашево, Уптино, Федоровка, Чернолес, Чесноковка, Шемяк, Дема (2715300-2715507), Ягодная Поляна.

**Использование:** \* 77 SSSS,

где SSSS - четырехзначный пароль пользователя.

**Дополнительная информация  
по телефонам: 171, 229-78-00**